

Montageanleitung für Aufkleber & Wandtattoos

Unsere Texte und Motive bestehen aus einer selbstklebenden, seidenmatten Vinylfolie. Sie eignet sich für fast alle Wände wie zum Beispiel Glatt- und feinem Rauputz, Raufasertapeten, Glasflächen, Spiegel, Fliesen, Holz, Metall, Kunststoffe, Möbel, etc. Ihrer Kreativität sind hierbei fast keine Grenzen gesetzt.

Wir bieten Ihnen auch eine Glasdekorfolie an, die speziell für diesen Bereich entwickelt wurde. Sie ist hervorragend zur Gestaltung von allen Glasflächen z.B. Glastüren, Fenster, Spiegel, Duschkabinen, Schaufenster geeignet. Glasdekorfolie ist zu 100% lichtdurchlässig. Die Folie erweckt im aufgeklebten Zustand einen sandgestrahlten, matt geätzten, geschliffenen Eindruck. Siehe Glas, Fenster & Spiegeldesign.

Die bei uns erworbenen Folienaufkleber bestehen aus drei Schichten.

Trägerpapier, sorgt für die Stabilität während Produktion und des Transportes.

Selbstklebende Folie, ist das eigentliche Motiv oder der Schriftzug in Ihrer gewählten Farbe, das auf Ihren gewünschten Zieluntergrund angebracht werden soll.

Applikationstape ist ein durchsichtiges Transportmedium, um Ihr selbstklebendes Motiv oder Text vom Trägerpapier zu lösen, damit Sie es exakt dort positionieren können wo und wie Sie es wünschen.



Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich. Der Untergrund muss fett-, schmutz-, silikon- und staubfrei sein um eine perfekte Haftung zu gewährleisten. Frisch gestrichene Wände mindestens 3 Wochen durchtrocknen lassen.



Trägerfolie von der selbstklebenden Rückseite des Motivs entfernen. Achten Sie darauf, dass die selbstklebende Folie komplett auf dem transparenten Applikationstape kleben bleibt.



Positionieren Sie das Motiv oder den Text an die gewünschten Stelle (dabei nicht sofort den kompletten Aufkleber auflegen). Rakeln Sie die Folie mit einem flachen Gegenstand (Rakel-, Scheckkarte oder Eiskratzer) Stück für Stück fest.



Ziehen Sie das Applikationstape in einem flachen Winkel vom Motiv oder Text ab. Sollte sich der Aufkleber vom Untergrund lösen, legen Sie die Folie einfach wieder zurück und pressen Sie die Folie nochmals fest an.



Tipp:
Bei rauen Wänden empfiehlt es sich, die Folie mit einem Fön zu erwärmen, damit sie sich dem Untergrund perfekt anpassen kann.



NordlichtCompany

Visionen im Foliendesign

Sie haben noch Fragen? Wir machen vieles für Sie möglich!
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Das Team der Nordlichtcompany freut sich auf Sie.
Telefon: +49 (0) 6261 916566 • mail@nordlichtcompany.de