

# Montageanleitung für unsere Nassverklebung

Für anspruchsvolle Verklebungen. Sehr gute Anpassungsfähigkeit auch über Sicken und Nieten.

## Nassverklebung Montagehinweise

Verklebung im Nassklebverfahren

### NASSVERKLEBUNG

Trägerfolie  
von der selbstklebenden Rückseite  
des Motivs entfernen.  
Achten Sie darauf,  
dass die selbstklebende Folie  
komplett auf dem transparenten  
Applikationstape kleben bleibt.  
Dann Motiv mit Applikationsflüssigkeit besprühen.  
(nasser Aufkleber auf nassen Untergrund Verkleben)



## Untergrundbehandlung

Die hochwertigen Spezialkleber unserer Folie bilden einen sehr guten Verbund zu nahezu allen sauberen glatten, fett-, wachs und silikonfreien, wetterbeständigen Untergründen.

Vor der Verklebung unserer Folien müssen die Untergründe gründlich mit Isopropanol (Alkohol) gereinigt und mit einem Tuch trocken gerieben werden. Lösungsmittelreste infolge unsachgemäßer Reinigung oder zu frischer Lackierung führen zur Bildung von Gasblasen zwischen Folie und Untergrund. Deshalb sollten luftgetrocknete und eingebrannte Lacke nicht vor drei Wochen beklebt werden. Andere Reinigungsmittel als Isopropanol sind nicht zu empfehlen, da sie unter bestimmten Umständen den Lack angreifen oder die Klebkraft der Folien reduzieren können.

Wir empfehlen eine Verklebe-Temperatur ab +8°C unter 5°C verlängert sich die Reaktionszeit des Klebers erheblich.

## Montageanleitung (Nassverklebung)

Die zu beklebende Fläche mit Applikationsflüssigkeit (einige Tropfen Spülmittel ohne Silikon auf 2L Wasser) komplett benetzen.

Nachdem das Trägerpapier (nicht das Transfertape) vom Motiv entfernt ist, dieses geht am besten auf einer glatten Fläche liegt die Kleberseite des Motivs offen.

Auch die Kleberseite ist nun mit Applikationsflüssigkeit zu benetzen am besten ist das besprühen.

Danach wird das Motiv mit dem Transferpapier auf die zu beklebende Fläche aufgelegt. Ein Verschieben und Ausrichten ist nun auf dem Wasserfilm kein Problem (wenn nötig nochmals besprühen).

Ein nochmaliges Entfernen und Auflegen ist bei genügender nässe möglich.

Wenn das Motiv richtig ausgerichtet ist, mit einer Rake(Scheckkarte) die Applikationsflüssigkeit und alle Luftbläschen von der Mitte des Aufklebers nach außen hin herausgedrückt.

Nach Abtrocknungszeit (mindestens 1Std.) wird das Transfertape vorsichtig im 180° Winkel abgezogen.

Unter zur Hilfenahme eines Föhns o.ä. kann die Trocknungszeit verkürzt werden. Ein nochmaliges Andrücken des Motivs ist für die Qualität der Verklebung von Vorteil.

Hierbei kann das Trägerpapier (mit der glatten Seite) zum Schutz auf das Motiv gelegt werden.

Der Kleber erlangt erst nach mehr als 48h seine volle Klebkraft!

Daher sollte man auf eine Reinigung mit Hochdruckgeräten oder Waschstraßen 4-5 Tage nach der Verklebung verzichten.



**Nordlicht**Company  
Visionen im Foliendesign

Sie haben noch Fragen? Wir machen vieles für Sie möglich!  
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Das Team der  
Nordlichtcompany freut sich auf Sie.  
Telefon: +49 (0) 6261 916566 • mail@nordlichtcompany.de

Diese Montageanleitung dient Ihnen nur als Verarbeitungshinweis und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann keine Haftung für Fehler beim Verkleben oder Beschädigungen am Material und dem Untergrund übernommen werden. Wir empfehlen ansonsten bei Nutzung und Pflege sich an einen Fachmann zu wenden.